

## SLIMMER DIGITAL KITCHEN SCALE

### TO INSTALL BATTERY:

- 1) Press and pull open the battery cover located on the bottom of the unit.
- 2) Insert three AAA size batteries as shown
- 3) Replace battery cover, pushing down until it snaps shut.

### TURN SCALE ON/OFF:

**Place item on a flat surface before use.**

1) Press the (ON/OFF) button to turn scale ON. '8888' will display and after a few seconds a '0' will appear. The scale is ready to use.

2) Press the (ON/OFF) button for 3 seconds to turn scale off.

**Note: AUTO SHUT OFF FEATURE WILL TURN SCALE OFF IF NOT USED FOR 3 MINUTES.**

### HOW TO USE TARE (additive weighing) FEATURE:

1) Place first item on scale, scale will display weight of item.

2) Press (TARE) button. Display will revert to '0'.

3) Place 2nd item on scale, scale will display weight of item.

4) Press (TARE) button. Display will revert to '0'.

5) Repeat steps 3 and 4 until all items have been weighed.

### NOTE: There are two ways to set the scale at '0' when weighing items in a container.

1) Place the container on the scale before turning ON the scale.

2) If the scale is already ON, place the container on the scale and press the (TARE) button which will revert the scale to '0'.

### NOTE: The scale will read "O-Ld" if weight on scale is above the scale's capacity.

### TO SWITCH BETWEEN LBS AND KGS:

1) Turn on the scale and gently touch the (ON/OFF) button while the display shows '8888' (before 0 or 0:0.0 appears on the display)

2) There is also a button located on the back of the unit that reads g/lb. Turn the scale on and then select the desired unit of measure by pressing the button on the back of the unit

**Capacity: 11 lb./5 kg. - displays in 1/4 oz / 1 gram increments.**

### USE AND CARE:

Unit is NOT dishwasher safe. Clean glass top with a soft cloth using soap and water. DO NOT PLACE IN DISHWASHER.

### PRECAUTIONS:

1. Do not clean the unit with an abrasive or corrosive compound. It may scratch the plastic and corrode the electronic circuit.
2. Do not overload the scale.
3. Do not subject the scale to excessive force, shock, dust, temperature, direct sunlight, heavy exposure to water or humidity. Doing so may result in malfunction, shorter electronic life span, battery damage or distorted parts.
4. Do not tamper with the unit's internal components. It will invalidate the warranty.

### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Polder will repair or at its option replace this product without charge, other than shipping charges, if it is returned to the address below with shipping charges prepaid, as being defective, within one year of the date of purchase and provided that inspection by the company indicates it is defective because of faulty workmanship or material. Please save your original receipt for this limited one year warranty to be valid. This limited warranty does not cover damage to this product through accident or misuse, nor does it cover any incidental expense to the user resulting from the non-function or malfunction of this product.

## Balance de cuisine numérique SLIMMER

### POUR INSTALLER LES PILES

- 1) Appuyez et tirez sur le couvercle du compartiment à piles qui se trouve à la partie inférieure de l'appareil pour l'ouvrir
- 2) Insérez trois piles AAA comme indiqué sur l'illustration
- 3) Remplacez le couvercle du compartiment à piles, en poussant pour le fermer jusqu'à ce qu'un déclic se produise

### UTILISER LA FONCTION ON / OFF DE LA BALANCE :

**Placez l'appareil sur une surface plane avant de l'utiliser**

1) Appuyez sur le bouton (ON/OFF) pour allumer la balance. Le nombre « 8888 » apparaîtra et après quelques secondes, il sera suivi d'un « 0 ». Vous pouvez alors utiliser la balance.

2) Appuyez sur le bouton (ON/OFF) pendant 3 secondes pour éteindre la balance.

**Nota : LE DISPOSITIF D'ARRÊT AUTOMATIQUE ÉTEINDRA LA BALANCE SI ON NE L'UTILISE PAS PENDANT 3 MINUTE.**

### COMMENT UTILISER LE DISPOSITIF DE TARE:

1) Placez tout d'abord le premier article à peser sur la balance, celle-ci indiquera son poids.

2) Appuyez sur le bouton (TARE). L'affichage reviendra à « 0 ».

3) Placez le deuxième article à peser sur la balance, celle-ci indiquera son poids.

4) Appuyez sur le bouton (TARE). L'affichage reviendra à « 0 ».

5) Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les articles à peser l'aient été.

### NOTA : Il existe deux façons d'amener la balance à « 0 » lorsque vous pesez des articles dans un contenant.

1) Placez le contenant sur la balance avant d'allumer la balance (ON).

2) Si la balance est déjà allumée, placez le contenant sur la balance et appuyez sur le bouton (TARE) qui ramènera la balance à « 0 ».

### NOTA : L'afficheur de la balance indiquera « O-Ld » si le poids placé sur celle-ci excède sa capacité.

### POUR PASSER DE LBS. À KGS :

1) Allumez la balance et touchez délicatement le bouton (ON/OFF) pendant que l'affichage montre « 8888 » (avant que 0 ou 0:0.0 apparaisse sur l'affichage)

2) Il y a également un bouton à l'arrière de l'appareil sur lequel est écrit « g/lb. ». Allumez la balance, puis choisissez l'unité de mesure voulue en appuyant sur le bouton à l'arrière de l'appareil.

**Capacité : 11 lb. / 5 kg – affiche en échelons de ¼ oz. / 1 g**

### UTILISATION ET ENTRETIEN :

L'appareil N'EST PAS résistant au lave-vaisselle. Lavez la surface de verre avec un linge doux en utilisant du savon et de l'eau. NE PLACEZ PAS CET APPAREIL DANS UN LAVE-VAISSELLE.

### Précautions:

- 1) Ne lavez pas l'appareil dans un composé abrasif ou corrosif. Cela pourrait égratigner le plastique ou corroder le circuit électronique.
- 2) Ne surchargez pas la balance.
- 3) Ne soumettez pas la balance à des forces excessives, à des chocs électriques, à de la poussière, à de forts écarts de température, à la lumière directe du soleil ni à de fortes expositions à l'eau ou à l'humidité. Cela pourrait provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil ou une réduction de la durée de vie du circuit électronique. Cela peut également endommager les piles ou causer une distorsion de certaines composantes.
- 4) Ne manipulez pas les composantes internes de l'appareil. Cela invaliderait la garantie.

### Garantie limitée d'une année.

Polder réparera, ou, à sa discrétion, remplacera ce produit sans frais autres que les frais d'expédition s'il est renvoyé à l'adresse suivante avec les frais d'expédition prépayés, s'il est défectueux à l'intérieur d'une période d'une année de la date d'achat et dans la mesure où l'inspection de la compagnie indique qu'il s'agit d'une défectuosité de matériel ou de construction. Veuillez conserver votre reçu original pendant la durée de cette garantie pour que celle-ci soit valide. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages faits à ce produit par abus ou accident, et il ne couvre pas non plus les frais accessoires occasionnés à l'utilisateur par le non fonctionnement ou le mauvais fonctionnement de ce produit.

## Balanza digital SLIMMER delgada para cocina

### PARA INSTALAR LAS BATERÍAS

- 1) Presione y abra la tapa de la batería ubicada en la parte inferior de la unidad.
- 2) Inserte tres baterías AAA, como se muestra.
- 3) Vuelva a colocar la tapa de las baterías, presionándola hacia abajo hasta que encaje.

### CÓMO ENCENDER Y APAGAR LA BALANZA:

**Coloque la balanza sobre una superficie plana antes de utilizarla.**

1) Presione el botón ON/OFF (encendido/ apagado) para encender la balanza. Aparecerá "8888" y después de unos segundos aparecerá "0". La balanza está lista para usar.

2) Presione el botón ON/OFF durante 3 segundos para apagar la balanza.

**Nota: LA FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO APAGARÁ LA BALANZA SI NO SE UTILIZA POR 3 MINUTOS.**

### CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE TARA (peso aditivo):

1) Coloque el primer material sobre la balanza; aparecerá el peso de ese material.

2) Presione el botón TARE (tara). La pantalla volverá a "0".

3) Coloque el segundo material sobre la balanza; aparecerá el peso de ese material.

4) Presione el botón TARE. La pantalla volverá a "0".

5) Repita los pasos 3 y 4 hasta que se hayan pesado todos los materiales.

### NOTA: hay dos formas de fijar la balanza en "0" cuando se pesan materiales en recipientes.

1) Coloque el recipiente sobre la balanza antes de encenderla.

2) Si la balanza ya está encendida, coloque el recipiente sobre ésta y presione el botón TARE, lo cual volverá la balanza a "0".

### NOTA: la balanza indicará "O-Ld" (sobrecarga) si el peso supera su capacidad.

### PARA CAMBIAR ENTRE LIBRAS Y KILOGRAMOS:

1) Encienda la balanza y pulse el botón ON/OFF ligeramente mientras que la pantalla muestra "8888" (antes de que aparezca 0 ó 0:0.0 en la pantalla).

2) También hay un botón en la parte trasera de la unidad que indica "g/lb.". Encienda la balanza y luego seleccione la unidad de medida deseada presionando el botón en la parte trasera de la unidad.

**Capacidad: 11 lb. / 5 kg. – aparece en incrementos de ¼ oz / 1 g.**

### USO Y CUIDADO:

La unidad NO es apta para lavaplatos automático. Limpie la superficie de vidrio con un paño suave usando jabón y agua. NO LA COLOQUE EN EL LAVAPLATOS AUTOMÁTICO.

### Precauciones:

- 1) No limpie la unidad con ningún compuesto abrasivo o corrosivo, pues esto puede rallar el plástico y corroer el circuito eléctrico.
- 2) No sobrecargue la balanza.
- 3) No someta la balanza a excesos de peso, golpes, polvo, temperatura, luz solar directa, gran exposición al agua o a la humedad pues podría ocasionar fallas, reducir la vida útil del sistema eléctrico, dañar las pilas o deformar las piezas.
- 4) No manipule los componentes internos de la unidad, pues esto invalidará la garantía.

### Un año de garantía limitada.

Polder reparará o reemplazará a su criterio el producto sin cargo, aparte de los cargos de envío, si se regresa a la dirección que aparece a continuación con los cargos de envío prepagados, por haber sido defectuoso, dentro de un año de la fecha de compra y siempre y cuando la inspección por parte de la empresa indique que la falla se debe a errores de fabricación o material. Guarde su recibo original, para hacer valer esta garantía limitada de un año. Esta garantía limitada no cubre los daños ocasionados a este producto por accidentes o usos indebidos, ni tampoco cubre ningún gasto incidental del usuario generado por el no funcionamiento o mal funcionamiento de este producto.